

## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

### Klippmaskin, högbyggd, elhydraulisk

- ▶ Bendof CH 40

### Stopp/Nödstopp

- ▶ Information saknas

### Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Skär och skydd: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Justera mothållet.

Ej Granskad



### Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Maskinen ska stå stabilt på plant underlag.
- ▶ Säkra arbetsområdet.
- ▶ Ordna med avskärmningsskydd, om behov finns.
- ▶ Håll händerna borta från kapområdet.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller

### Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

### Användningsområde

- ▶ Information saknas

### Start

- ▶ Information saknas

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte skären förrän de svalnat.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av olja.
- ▶ Oljor saneras vid spill. Oljerester klassas som miljöfarligt avfall.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Buller

- ▶ Information saknas db(A) ljudtryck - Information saknas db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: Information saknas m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca Information saknas
- ▶ Arbetstid gräns: ca Information saknas
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

### Tekniska data

- ▶ Drift: Information saknas
- ▶ Max ståldimension: Information saknas mm
- ▶ Max stålkvalitet: Information saknas
- ▶ Vikt: Information saknas kg
- ▶ Effekt: Information saknas kW

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hikoki Power Tools Sweden AB.