



### Borrhammare och 84325 Kombihammare, batteridrivna

- ▶ Festool BHC 18

### Stopp/Nödstop

- ▶ Släpp ON/OFF-brytaren. Ta ur batteriet.

### Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Borr/mejsel: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.
- ▶ Sidohandtag, om sådant finns för maskinen: riktigt monterat.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Extra handtag.

### Användningsområde

- ▶ Betong, metall, trä.

### Start

- ▶ Sätt i batteriet. Tryck på ON/OFF-brytaren.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte borret/mejseln förrän det svalnat.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Säker användning/Risikanaly

- ▶ Se till att det inte finns några el- eller gasledningar där arbetet ska utföras.
- ▶ Håll arbetsplatsen fri från brännbara, brandfarliga och explosiva ämnen.
- ▶ Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- ▶ Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- ▶ Använd om möjligt punktutsug, annars luftrenare.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Buller



Damm



Vibrationer

### Buller

- ▶ 88 db(A) ljudtryck - 99 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 13,8 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:16 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 01:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



**6.3 Poäng per minut - Slående verktyg**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 18 V
- ▶ Vikt: 2,6 kg (inkl. batteri)

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Festool Sverige AB.