



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Slipmaskin för betong, med hals, handhållen, eldriven

- ▶ Festool LHS 225EQ-Plus

Stopp/Nödstopp

- ▶ Tryck på ON/OFF-brytaren. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Skydds-/dammkåpa: oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Justera om möjligt maskinens hals till lämplig arbetslängd.
- ▶ Testkör maskinen med det högsta varvtal som den kommer att köras med under arbetet.



Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

Användningsområde

- ▶ Spackel, färg, gips.

Start

- ▶ Anslut elen. Tryck på ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte slipskålen förrän den slutat rotera och fått svalna.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalys

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädamn kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Håll händerna borta från roterande delar.
- ▶ Se till att stå säkert, speciellt vid arbete från ställning eller plattform.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

- ▶ 82 db(A) ljudtryck - 93 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Diameter slipskål: Information saknas mm
- ▶ Vikt: 4,6 kg
- ▶ Effekt: 550 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Festool Sverige AB.