



Vibratorplatta, fram-/backgående, förbränningsmotordriven

- Bomag BPR 70/70D

Stopp/Nödstop

- 1. Tryck gasreglaget till ändläget. 2. Vrid nyckeln till vänster.

Kontrollera före start

- Fram-/backreglage, om maskinen har sådana: i neutralläge.
- Vibrationsreglaget, om maskinen har sådant: i OFF-läge.



Skyddsfunktioner

- Påkörningsskydd för förare, avibrerande handtag.

Användningsområde

- Grus, makadam, sand, sprängsten, sten.

Start

- 1. Tryck gasreglage till startläge. 2. Vrid startnyckel till höger. 3. Tryck gasreglage till ändläge alt halvgasläge.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Säker användning/Risikanaly

- Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.
- Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.
- Vattna vid behov mot damm.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna.
- Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Avgaser



Bränsle



Buller



Damm



Tipprisk



Vibrationer

Buller

- 94 db(A) ljudtryck - 109 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- Arbetstid insats: ca 08:00 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drivmedel: Diesel MK11
- Vikt: 570 kg
- Effekt: 9,3 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Söderberg & Haak Maskin AB.