

## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

### Klyvsåg, batteridrivnen

- ▶ Hikoki C 3610DRJ

### Stopp/Nödstop

- ▶ Information saknas

### Kontrollera före start

- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Klinga: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Skyddskåpa: oskadad och fungerande.

# Ej Granskad



## Säker användning/Risikanaly

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Sågbordet ska stå stabilt på plant underlag.
- ▶ Håll arbetsplatsen ren och i ordning.
- ▶ Skyddskåpan ska vara monterad så länge arbete pågår.
- ▶ Använd om möjligt punktutslug, annars luftrenare.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

## Ergonomi

- ▶ Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Buller



Damm



Vibrationer

### Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

### Användningsområde

- ▶ Information saknas

### Start

- ▶ Information saknas

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- ▶ Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Buller

- ▶ Information saknas db(A) ljudtryck - Information saknas db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ Tänk på att hand-/armvibrationer fortplantas genom materialet du håller i.
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

### Tekniska data

- ▶ Drift: Information saknas
- ▶ Vikt: Information saknas kg
- ▶ Klingdiameter: Information saknas mm

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hikoki Power Tools Sweden AB.