

### Tigersåg, batteridrivnen

- ▶ Milwaukee M 18CSX

### Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp ON/OFF-brytaren. Ta ur batteriet.

### Kontrollera före start

- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Blad: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Vibrationsdämpning, anhåll

### Användningsområde

- ▶ Kapning av de flesta material, inkl. trä, plast, metall och lättbetong.

### Start

- ▶ Anslut batteriet. För låset åt sidan och håll in ON/OFF-brytaren.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- ▶ Såga så nära fixpunkten som möjligt för att minimera vibrationerna.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.



### Buller

- ▶ 84,9 db(A) ljudtryck - 95,9 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 22,3 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:06 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 00:24 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

**16.6**

**16.6 Poäng per minut**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drift: 1 x 18V M18 batteri
- ▶ Vikt: 4,1 kg (inkl. batteri)
- ▶ Bladlängd: 300 mm

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Techtronic Industries Nordic.