



### Vibratorplatta, fram-/backgående, förbränningsmotordriven

- ▶ Swepac FB 255

### Stopp/Nödstop

- ▶ Gasreglaget dras ner till stoppläge, motorn stannar. Strömbrytaren ställs i OFF-läge.

### Kontrollera före start

- ▶ Fram-/backreglage, om maskinen har sådana: i neutralläge.
- ▶ Vibrationsreglaget, om maskinen har sådant: i OFF-läge.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

### Användningsområde

- ▶ Grus, sand, makadam, sten samt med gummimatta markplattor av sten eller betong

### Start

- ▶ Ställ gasreglage på fullt pådrag. Sätt huvudströmbrytaren i på-läge. Tryck på startknapp och aktivera startmotorn. När motorn startat dras gaspådraget direkt ner till tomgångsläge. Vid varm motor kan gaspådraget direkt ställs i tomgångsläge vid start av motor.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

### Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.
- ▶ Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.
- ▶ Vattna vid behov mot damm.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Swepac AB.

### Buller

- ▶ 95 db(A) ljudtryck - 108 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 2,7 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 06:50 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Diesel MK1
- ▶ Vikt: 265 kg
- ▶ Effekt: 4,5 kW