

### Spikverktyg, för klammer, luftdrivet

- ▶ Senco SNS 41

### Stopp/Nödstopp

- ▶ Information saknas

### Kontrollera före start

- ▶ Friskjutningsspärren ska kontrolleras varje dag innan magasinet laddas.
- ▶ Spikmagasin: oskadat. Spik: rätt vinkel och längd.
- ▶ Rikta aldrig maskinen mot någon levande varelse vid anslutning av slangen.
- ▶ Ställ in lämpligt lufttryck.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

### Användningsområde

- ▶ Information saknas

### Start

- ▶ Information saknas

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och gör systemet trycklöst före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Sätt upp varningsskyltar. Säkra arbetsområdet.
- ▶ Förflytta dig inte med avtryckaren intryckt.
- ▶ Undvik inskjutning nära kanter.
- ▶ Avlägsna panelskydd vid skråskjutning.
- ▶ Rikta aldrig maskinen mot någon levande varelse.
- ▶ Lämna aldrig maskinen med tryckluft kvar i slangen.

### Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.
- ▶ Använd hjälpanordning, t.ex. balansblock.

Ej Granskad



Buller



Vibrationer

### Buller

- ▶ Information saknas db(A) ljudtryck - Information saknas db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: Information saknas m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca Information saknas
- ▶ Arbetstid gräns: ca Information saknas
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

### Tekniska data

- ▶ Max arbetstryck: Information saknas bar
- ▶ Vikt: Information saknas kg
- ▶ Spiklängd: Information saknas mm
- ▶ Spikvinkel: Information saknas °

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Kyocera Senco Sweden AB.