



### Mutterdragare, batteridrivna

- ▶ Hikoki WR 36DB

### Stopp/Nödstop

- ▶ Släpp ON/OFF-brytaren. Ta ur batteriet.

### Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Hylsa: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Stöd-/sidohandtag: riktigt monterat.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Överbelastningsskydd

### Användningsområde

- ▶ Bult, mutter

### Start

- ▶ Sätt i batteriet. Tryck in ON/OFF-brytaren.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte hylsan förrän den slutat rotera.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Säkra arbetsområdet.
- ▶ Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- ▶ Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller



Vibrationer

### Buller

- ▶ 98 db(A) ljudtryck - 109 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 14,8 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:14 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 00:55 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



**7.3 Poäng per minut - Slående verktyg**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 36 V
- ▶ Verktygsfäste: 1/2" fyrkant"
- ▶ Max bultkapacitet: M30
- ▶ Max vridmoment: 1050 Nm
- ▶ Vikt: 3,7 kg (inkl. batteri)

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hikoki Power Tools Sweden AB.