



Kapmaskin för sten, betong, tegel, på stativ, eldriven

- ▶ Imer Masonry 350

Stopp/Nödstopp

- ▶ Tryck på OFF-knappen (röd). Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Klinga: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Skyddskåpa: oskadad och fungerande.
- ▶ Fyll vatten i tanken vid våtkapning.



Skyddsfunktioner

- ▶ Klingskydd, termiskt överlastskydd, underspänningsutlösare

Användningsområde

- ▶ Betong, sten, tegel.

Start

- ▶ Tryck på ON-knappen (svart) på huvudbrytaren. Vänta tills kylvattnet når klingan. Kontrollera att klingan roterar åt rätt håll, enligt pilen på klingskyddet.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- ▶ Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädamn kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spärra av arbetsområdet. Säkra arbetsytan.
- ▶ Håll arbetsplatsen fri från brännbara, brandfarliga och explosiva ämnen.
- ▶ Håll händerna borta från kapområdet.
- ▶ Skyddskåpan ska vara monterad så länge arbete pågår.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

- ▶ 86 db(A) ljudtryck - 93 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 2,8 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 06:20 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

0.3

0.3 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Vikt: 115 kg
- ▶ Klingdiameter: 350 mm
- ▶ Effekt: 2200 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med EPOX Maskin AB.