



Spikverktyg, för stavbandad spik, gasdrivet

- ▶ Hilti GX 120

Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp avtryckaren och lyft maskinen.

Kontrollera före start

- ▶ Gaspatronen ska vara borttagen när spiken laddas.
- ▶ Friskjutningsspärren ska kontrolleras varje dag innan magasinet laddas.
- ▶ Spikmagasin: oskadat. Spik: rätt vinkel och längd.



Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

Användningsområde

- ▶ Betong, stål.

Start

- ▶ Ladda spik. Sätt i gasbehållare. Lägg an mot underlag. Tryck av.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut gaspatronen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Sätt upp varningsskyltar. Säkra arbetsområdet.
- ▶ Drivgaser kan förekomma.
- ▶ Förflytta dig inte med avtryckaren intryckt.
- ▶ Undvik inskjutning nära kanter.
- ▶ Avlägsna panelskydd vid skråskjutning.
- ▶ Rikta aldrig maskinen mot någon levande varelse.
- ▶ Lämna aldrig en laddad maskin utan uppsikt.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.
- ▶ Använd hjälpanordning, t.ex. balansblock.



Buller



Gas



Vibrationer

Buller

- ▶ 93 db(A) ljudtryck - 106 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 4,04 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 03:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.5 Poäng per minut - Slående verktyg

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: Gaspatron
- ▶ Vikt: 3,8 kg
- ▶ Spiklängd: 14-39 mm
- ▶ Spikvinkel: Information saknas °

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.