



### Trumblandare, transportabel tippblandare, eldriven

- ▶ Imer Syntesi 140

### Stopp/Nödstopp

- ▶ Tryck på OFF-knappen (röd). Bryt elanslutningen.

### Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Anslutningskablar: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Skyddsanordningar: oskadade och riktigt monterade.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Fasta skydd, dubbelisolerad, termiskt överlastskydd, underspänningsutlösare

### Användningsområde

- ▶ Betong, murbruk.

### Start

- ▶ Tryck på ON-knappen (grön).

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte verktygen förrän de slutat rotera.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Maskinen ska stå stabilt på plant underlag.
- ▶ Håll händerna borta från roterande delar.
- ▶ Skyddsanordningar ska vara stängda så länge arbete pågår.
- ▶ Motorn ska vara igång när blandaren fylls och töms.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller

### Buller

- ▶ < 80 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Max arbetskapacitet: 60 l
- ▶ Vikt: 54 kg
- ▶ Effekt: 300 W

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med EPOX Maskin AB.