

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Borrhammare och 84325 Kombihammare, batteridrivna

► Festool BHC 18

Stopp/Nödstopp

► Släpp ON/OFF-brytaren. Ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- Borr/mejsel: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.
- Sidohandtag, om sådant finns för maskinen: riktigt monterat.



Skyddsfunktioner

► Extra handtag.

Användningsområde

► Betong, metall, trä.

Start

► Sätt i batteriet. Tryck på ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte borret/mejseln förrän det svalnat.
- Håll maskinen ren.



Säker användning/Risikanalyt

- Se till att det inte finns några el- eller gasledningar där arbetet ska utföras.
- Håll arbetsplatsen fri från brännbara, brandfarliga och explosiva ämnen.
- Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- Använd om möjligt punktutsug, annars luftrenare.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

► 88 db(A) ljudtryck - 99 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 13,8 m/s²
- Arbetstid insats: ca 00:16 h
- Arbetstid gräns: ca 01:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



6.3 Poäng per minut - Slående verktyg

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: Batteri 18 V
- Vikt: 2,6 kg (inkl. batteri)

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Festool Sverige AB.