



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Vibratorplatta, framgående, el- eller batteridrivna

- Wacker Neuson AP 1850E

Stopp/Nödstop

- Ställ gasreglaget i OFF-läge. Ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.



Skyddsfunktioner

- Vibrationsdämpande handtag

Användningsområde

- Grus, sand.

Start

- Montera batteriet. Tryck på startknappen på batteriet, för sedan startspaken på handtaget till läge 1.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.

Säker användning/Risikanalyt

- Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.
- Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.
- Kabeln ska hållas borta från maskinens arbetsområde.
- Vattna vid behov mot damm.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna.
- Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Avgaser



Buller



Damm



Tipprisk



Vibrationer

Buller

- 92 db(A) ljudtryck - 105 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 4 m/s²
- Arbetstid insats: ca 03:05 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.5 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: Batteri 51 V 20 Ah Li-on
- Vikt: 87 kg
- Effekt: 1,2 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen