

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



Vibratorstamp, batteridrivnen

- ▶ Wacker Neuson AS 50E

Stopp/Nödstopp

- ▶ Ställ gasreglaget i OFF-läge. Ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- ▶ Vibrationsreglaget, om maskinen har sådant: i OFF-läge.
- ▶ Placera maskinen på lös jord eller grus. Starta inte maskinen på hårda ytor som asfalt eller betong.



Skyddsfunktioner

- ▶ Vibrationsdämpande handtag

Användningsområde

- ▶ Grus, sand.

Start

- ▶ Montera batteriet. Tryck på startknappen på batteriet, för sedan startspaken på handtaget till läge 1.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.

Säker användning/Risikanalys

- ▶ Använd handtaget för att styra maskinens riktning. Gå bakom maskinen och låt den köra framåt av egen kraft.
- ▶ Håll fötterna från maskinen.
- ▶ Vattna vid behov mot damm.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

- ▶ 92 db(A) ljudtryck - 108 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 7,5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:50 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 03:30 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



1.9 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 51 V 20 Ah Li-on
- ▶ Vikt: 70,1 kg

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen