

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Najmaskin, batteridrivna

- ▶ Max RB 441T

Stopp/Nödstopp

- ▶ Tryck på ON/OFF-brytaren. Koppla från batteriet

Kontrollera före start

- ▶ Maskinnosen: oskadad.
- ▶ Najtrådsrullen: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Testa säkerhetsfunktionerna.
- ▶ Justera åtdragningsmomentet.
- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.



Skyddsfunktioner

- ▶ Avfyrningsspärr

Användningsområde

- ▶ Armeringsjärn

Start

- ▶ Sätt i batteriet. Tryck på ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte najtråden förrän maskinen stannat.
- ▶ Smörj aldrig maskinen.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Säkra arbetsområdet.
- ▶ Håll händerna borta från maskinnosen.
- ▶ Avsluta pågående najning helt, innan du påbörjar nästa.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen i ett säkert grepp. Stå stadigt.
- ▶ Använd förlängningshandtag vid behov, om sådant finns för maskinen.



Buller



Vibrationer

Buller

- ▶ < 80 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 14,4 V
- ▶ Järnens sammanlagda diameter: 20-44 mm
- ▶ Diameter tråd: 1 mm
- ▶ Vikt: 2,5 kg (inkl. batteri)

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Ergofast AB.