

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Bockningsmaskin, elmekanisk

► Bendof DBD 25

Stopp/Nödstopp

► Tryck på OFF-knappen (röd). Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Justera klämskyddet.
- Ställ in bockningssätt, bockningsvinklar med korrektionsvärde och rotationsriktning.
- Testkör maskinen på tomgång utan att tappar och andra tillbehör är monterade. Finjustera värdet.
- Tapp och hylslängd: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.



Skyddsfunktioner

► Nödstoppsknapp

Användningsområde

► Armeringsjärn

Start

► Anslut elen. Tryck på ON-knappen.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- Maskinen ska stå stabilt på plant underlag.
- Säkra arbetsområdet.
- Ordna med upplag när långa stänger ska bockas.
- Håll händerna borta från bockningsområdet.
- Klämskyddet ska vara monterat så länge arbete pågår.
- Använd verktygsuppsättningar som är avsedda för maskinen.
- Använd inte för hög hastighet på medbringarskivans rotation vid stor diameter på armeringsjärnet eller vid fler antal av järn i samma bockningscykel.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller



Klämrisk

Buller

- 105 db(A) ljudtryck - Information saknas db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- Arbetstid insats: ca 08:00 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 1-fas 230 V
- Max ståldimension: 20 mm
- Max stålkvalitet: KS500
- Bockningsvinkel min-max: 180°
- Vikt: 86 kg
- Effekt: 1300 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 98/37/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hikoki Power Tools Sweden AB.