



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Kapmaskin för sten, betong, tegel, på stativ, eldriven

► Imer Masonry 350

Stopp/Nödstop

► Tryck på OFF-knappen (röd). Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Klinga: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- Skyddskåpa: oskadad och fungerande.
- Fyll vatten i tanken vid våtkapning.



Skyddsfunktioner

► Klingskydd, termiskt överlastskydd, underspänningsutlösare

Användningsområde

► Betong, sten, tegel.

Start

► Tryck på ON-knappen (svart) på huvudbrytaren. Vänta tills kylvattnet når klingan. Kontrollera att klingan roterar åt rätt håll, enligt pilen på klingskyddet.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
- Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanaly

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Spärra av arbetsområdet. Säkra arbetsytan.
- Håll arbetsplatsen fri från brännbara, brandfarliga och explosiva ämnen.
- Håll händerna borta från kapområdet.
- Skyddskåpan ska vara monterad så länge arbete pågår.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Stå stadigt.
- Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

► 86 db(A) ljudtryck - 93 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 2,8 m/s²
- Arbetstid insats: ca 06:20 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

0.3

0.3 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 1-fas 230 V
- Vikt: 115 kg
- Klingdiameter: 350 mm
- Effekt: 2200 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med EPOX Maskin AB.