



## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

### Spårfräs, handhållen, eldriven

- ▶ Hilti DCH 180SL

### Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp ON/OFF-brytaren. Bryt elanslutningen.

### Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Skivor: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Sidohandtag, om sådant finns för maskinen: riktigt monterat.
- ▶ Skyddskåpa/sprängskydd: oskadat och fungerande.
- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Rotationsriktningen.
- ▶ Ställ in spårdjup och spårbredd.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Anslutning för dammsug

### Användningsområde

- ▶ Betong, murbruk.

### Start

- ▶ Anslut elen. Tryck in startspärren. Tryck in ON/OFF-knappen.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte skivorna förrän de slutat rotera.
- ▶ Håll maskinen ren.

## Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädamn kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Håll händerna borta från roterande delar.
- ▶ Skyddskåpa/sprängskyddet ska vara monterat så länge arbete pågår.
- ▶ Maskinen ska vara påslagen när den sätts i materialet.
- ▶ Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

## Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- ▶ Använd knäskydd vid arbete på golvnivå.



Buller



Damm



Vibrationer

## Buller

- ▶ 103,5 db(A) ljudtryck - 114,5 db(A) ljudeffekt

## Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 5,6 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 01:35 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 06:20 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



**1 Poäng per minut**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

## Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Skivdiameter: 185 mm
- ▶ Max spårdjup: 60 mm
- ▶ Vikt: 9,2 kg
- ▶ Effekt: 2600 W

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.