

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Vibratorplatta, fram-/backgående, förbränningsmotordriven

- ▶ Swepac FB 450

Stopp/Nödstop

- ▶ Ställ vibrationsreglaget i OFF-läge. Ställ gasreglaget i tomgångsläge (MIN) och låt motorn gå någon minut. Ställ gasreglaget i OFF-läge. Ställ motorströmbrytaren i OFF-läge. Öppna huven. Ställ huvudströmbrytaren i OFF-läge.

Kontrollera före start

- ▶ Fram-/backreglage, om maskinen har sådana: i neutralläge.
- ▶ Vibrationsreglaget, om maskinen har sådant: i OFF-läge.



Skyddsfunktioner

- ▶ Skyddskåpa, vibrationsdämpande handtag

Användningsområde

- ▶ Grus, makadam, sand, sten.

Start

- ▶ Öppna huven. Ställ gasreglaget i OFF-läge. Ställ huvudströmbrytaren i ON-läge. Öppna bränslekranen. Stäng huven. För gasreglaget till MIN-läge eller något förhöjd tomgång. Ställ motorströmbrytaren i ON-läge, laddningslampa och oljetryckslampa tänds. Tryck på ON-knappen, lamporna slocknar. För gasreglaget till MAX-läge och varmkör motorn.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Säker användning/Risikanaly

- ▶ Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.
- ▶ Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.
- ▶ Vattna vid behov mot damm.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Buller

- ▶ 94 db(A) ljudtryck - 108 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 2,6 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 07:20 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Diesel MK1
- ▶ Vikt: 436 kg
- ▶ Effekt: 7,35 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen