

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Vibratorplatta, framgående, förbränningsmotordriven

- Swepac F 70A

Stopp/Nödstopp

- Ställ gasreglaget i tomgångsläge och låt motorn gå någon minut. Vrid strömbrytaren till OFF-läge. Stäng bränslekranen.

Kontrollera före start

- Gasreglage: i tomgångsläge.



Skyddsfunktioner

- Vibrationsdämpande handtag

Användningsområde

- Asfalt, grus, makadam, sand

Start

- Ställ strömbrytaren i ON-läge. Öppna bränslekranen. Ställ gasreglaget i MIN-läge. Justera choken. Vid kall motor stängs choken helt. Använd ej choken vid varm motor eller om lufttemperaturen är hög. Dra långsamt i starthandtaget tills mekanismen greppar, därefter kraftigt och snabbt. Ställ gasreglaget i tomgångsläge. Öppna choken gradvis. Varmkör motorn.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Säker användning/Risikanalyt

- Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.
- Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.
- Vattna vid behov mot damm.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna.
- Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Avgaser



Bränsle



Buller



Damm



Tipprisk



Vibrationer

Buller

- 90 db(A) ljudtryck - 105 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,9 m/s²
- Arbetstid insats: ca 03:15 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.5 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drivmedel: Blyfri bensin 95-98 oktan MK1
- Vikt: 79 kg
- Effekt: 2,9 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Swepac AB.