



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Kedjesåg, batteridrivna

- ▶ Hikoki CS 3630DA

Kunskapskrav

- ▶ Dokumenterad utbildning krävs motsvarande de arbetsuppgifter som skall utföras, med godkänt teoretiskt och praktiskt prov. Se AFS 2012:1 Användning av motorkedjesågar och röjsågar.

Stopp/Nödstop

- ▶ Släpp ON/OFF- brytaren, ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- ▶ Kedjebromsen, om maskinen har sådan, ska vara tillslagen.
- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.



Skyddsfunktioner

- ▶ Mekaniskt kastskydd och kedjebroms

Användningsområde

- ▶ Beskäring av träd och buskar.

Start

- ▶ Anslut batteriet. Tryck in ON/OFF-brytaren

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Daglig tillsyn - se anvisningar i PSI+.
- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Sågkedjan ska kontrolleras fortlöpande under arbetet.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Personlig skyddsutrustning med sågningsskydd.
- ▶ Sätt upp varningsskyltar vid inträdet till arbetsområdet.
- ▶ Får bara användas från markplan, fast våningsplan, arbetsplattform eller byggnadsställning.
- ▶ Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Buller

- ▶ 87 db(A) ljudtryck - 100 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 4,7 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 02:15 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.7 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 36 V
- ▶ Vikt: 4,3 kg
- ▶ Svärlängd: 30 cm

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hikoki Power Tools Sweden AB.