

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Skruvdragare, med spikfunktion, med magasin, högtrycksluftdriven

► Max HVR 41-G4

Stopp/Nödstopp

► Släpp anpressningstrycket. Koppla ifrån tryckluften.

Kontrollera före start

- Rikta aldrig maskinen mot någon levande varelse vid anslutning av slangen.
- Bits och bitshållare: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- Magasin: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.
- Djupmått: montera och ställ in.
- Ställ in lämpligt lufttryck.



Skyddsfunktioner

► ON/OFF Avfyrningsspärr

Användningsområde

► Skruvdragning av gips

Start

► Anslut tryckluften. Tryck säkerhetsbygeln mot arbetsytan och tryck på avtryckaren.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och gör systemet trycklöst före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte bitset förrän det svalnat.
- Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- Säkra arbetsområdet.
- Se till att det inte finns några el- eller gasledningar där arbetet ska utföras.
- Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- Håll maskinen vinkelrätt mot skruvytan.
- Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- Lämna aldrig maskinen med tryckluft kvar i slangen.

Ergonomi

- Stå stadigt.
- Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.
- Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Buller



Splitter



Vibrationer

Buller

► 93,9 db(A) ljudtryck - 95,6 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- Arbetstid insats: ca 08:00 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Max arbetstryck: 23 bar
- Verktygsfäste: Insex 4 mm"
- Max skruvdiameter: 4 mm
- Vikt: 1,9 kg

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Ergofast AB.