



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Bruksområde, handhållen, batteridrivnen

- ▶ Hilti NMX 6-22 01

Stopp/Nödstop

- ▶ Släpp ON/OFF-brytaren, ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Blandningsverktyg: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.



Skyddsfunktioner

- ▶ .

Användningsområde

- ▶ Omrörning av färdigblandad betong, gipsbruk, murbruk, stuckatur, injekteringsbruk, lim och fyllnadsmassor.

Start

- ▶ Anslut batteriet Tryck och håll nere tillkopplingsspärren och aktivera ON/OFF strömbrytaren. Tryck och håll nere tillkopplingsspärren -Produkten startas. Du kan släppa tillkopplingsspärren så fort du håller strömbrytaren nedtryckt.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte verktygen förrän de slutat rotera.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanaly

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Håll händerna borta från roterande delar.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen i ett säkert grepp. Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppställning.



Buller



Vibrationer

Buller

- ▶ 79,5 db(A) ljudtryck - 90,5 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 0,9 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 21,6 V B 170-22 eller B 22-255
- ▶ Max arbetskapacitet: 40 l
- ▶ Diameter blandningsverktyg: 120 mm
- ▶ Vikt: 5,6 kg

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.