



Stick-/tigersåg, batteridrivnen

- ▶ Hikoki CJ 36DB

Stopp/Nödstopp

- ▶ Stäng av maskinen med ON/OFF knappen på höger eller vänster sida, skjut den framåt. Koppla ifrån batteri

Kontrollera före start

- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Blad: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.



Skyddsfunktioner

- ▶ Skyddskåpa, motorbroms, återstartsskydd

Användningsområde

- ▶ Sågning i olika typer av material såsom trä, stål, aluminium, plast, rostfritt stål och tunna, mjuka byggnadsmaterial. Formskärning och utskärning

Start

- ▶ Koppla in batteri. Starta maskinen med ON/OFF knappen på höger eller vänster sida, skjut den framåt.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- ▶ Såga så nära fixpunkten som möjligt för att minimera vibrationerna.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

- ▶ 87 db(A) ljudtryck - 98 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 6,9 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 01:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 04:10 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



1.6 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 36 V
- ▶ Vikt: 2,7 kg (inkl. batteri)
- ▶ Bladlängd: 160 mm

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hikoki Power Tools Sweden AB.