



### Vibratorplatta, fram-/backgående, förbränningsmotordriven

- ▶ Swebac FB 250

### Stopp/Nödstop

- ▶ Ställ gasreglaget i tomgångsläge och låt motorn gå någon minut. Ställ gasreglaget i OFF-läge. YANMAR: Ställ strömbrytaren i OFF-läge. Stäng bränslekranen. HATZ: Vrid nyckeln till OFF-läge.

### Kontrollera före start

- ▶ Fram-/backreglage, om maskinen har sådana: i neutralläge.
- ▶ Vibrationsreglaget, om maskinen har sådant: i OFF-läge.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Skyddskåpa, eluppvärmt handtag

### Användningsområde

- ▶ Grus, makadam, sand.

### Start

- ▶ YANMAR: Öppna bränslekranen. Ställ motorströmbrytaren i ON-läge. Ställ gasreglaget i MAX-läge. Tryck på ON-knappen. Ställ gasreglaget i tomgångsläge och varmkör motorn. HATZ: Ställ gasreglaget i MAX-läge. Vrid nyckeln till tändningsläge. Kontrollampen för laddning av batteriet tänds. Tryck in nyckeln och vrid om. Ställ gasreglaget i tomgångsläge och varmkör motorn.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

### Säker användning/Risakanalys

- ▶ Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.
- ▶ Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.
- ▶ Vattna vid behov mot damm.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Avgaser



Bränsle



Buller



Damm



Tipprisk



Vibrationer

### Buller

- ▶ 95 db(A) ljudtryck - 108 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 2,7 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 06:50 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Diesel MK1
- ▶ Vikt: 265 kg
- ▶ Effekt: 4,8 kW

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Swebac AB.