



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Slipmaskin, betongvägg/-golv, handhållen, eldriven

- ▶ Hilti DGH 150

Stopp/Nödstopp

- ▶ För att stänga av verktyget trycker du på spärrknappen för kontinuerlig drift eller på/av-knappen. Snabbstopp – stoppar slipskålen inom två sekunder från det att betongslipen stängs av. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Slipskiva: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Skydds-/dammkåpa: oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Stöd-/sidohandtag: riktigt monterat.
- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Testkör maskinen med det högsta varvtal som den kommer att köras med under arbetet.



Skyddsfunktioner

- ▶ Integrerad dammkåpa med kantöppning och höjdjustering bidrar till att förhindra luftburet damm. Anslutning för dammsug.

Användningsområde

- ▶ Ytslipning av betong, natursten och murverk. Bortslipning av beläggningar såsom färg, lim och epoxi på betong.

Start

- ▶ Sätt i kontakten Lyft verktyget från arbetsytan. Håll in på/av-knappen. ▶ Kontrollampen i spärrknappen blinkar. Tryck på spärrknappen för att köra slipmaskinen i läget för kontinuerlig drift.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte slipskivan förrän den slutat rotera och svalnat.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Håll händerna borta från roterande delar.
- ▶ Skyddskåpan ska vara monterad så länge arbete pågår.
- ▶ Arbeta försiktigt vid hörn och vassa kanter.
- ▶ Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Skyddsfunktioner

- ▶ Integrerad dammkåpa med kantöppning och höjdjustering bidrar till att förhindra luftburet damm. Anslutning för dammsug.

Användningsområde

- ▶ Ytslipning av betong, natursten och murverk. Bortslipning av beläggningar såsom färg, lim och epoxi på betong.

Start

- ▶ Sätt i kontakten Lyft verktyget från arbetsytan. Håll in på/av-knappen. ▶ Kontrollampen i spärrknappen blinkar. Tryck på spärrknappen för att köra slipmaskinen i läget för kontinuerlig drift.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte slipskivan förrän den slutat rotera och svalnat.
- ▶ Håll maskinen ren.

Buller

- ▶ 91 db(A) ljudtryck - 102 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 10,5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:27 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 01:45 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



3.7 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Diameter slipskiva: 150 mm
- ▶ Vikt: 5,6 kg
- ▶ Effekt: 2100 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.