



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Bockningsmaskin, elhydraulisk

- ▶ Bendof B 40PLC

Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp fotpedalen för stopp Tryck in fotpedalen i botten för nödstopp eller tryck på en av nödstoppskanpparna

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Justera klämskyddet.
- ▶ Ställ in bockningssätt, bockningsvinklar med korrektionsvärde och rotationsriktning.
- ▶ Testkör maskinen på tomgång utan att tappar och andra tillbehör är monterade. Finjustera värdet.
- ▶ Tapp och hylslängd: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.



Skyddsfunktioner

- ▶ Nödstopp, klämskydd

Användningsområde

- ▶ Armeringsjärn

Start

- ▶ Anslut elen. Vrid strömbrytaren till ON-läge, tryck ner fotpedalen

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av olja.
- ▶ Oljor saneras vid spill. Oljerester klassas som miljöfarligt avfall.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Maskinen ska stå stabilt på plant underlag.
- ▶ Säkra arbetsområdet.
- ▶ Håll händerna borta från bockningsområdet.
- ▶ Klämskyddet ska vara monterat så länge arbete pågår.
- ▶ Använd verktygsuppsättningar som är avsedda för maskinen.
- ▶ Minsta diameter på centrumdonet är 4 gånger järnets diameter.
- ▶ Använd inte för hög hastighet på medbringarskivans rotation vid stor diameter på armeringsjärnet eller vid fler antal av järn i samma bockningscykel.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller



Klämrisk

Buller

- ▶ < 80 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 3-fas 400 V
- ▶ Max ståldimension: 40 mm
- ▶ Max stålqualität: B500BT
- ▶ Bockningsvinkel min-max: Information saknas°
- ▶ Vikt: 540 kg
- ▶ Effekt: 5,5 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hikoki Power Tools Sweden AB.