

Klipptång, handhållen, batteridrivnen

- Bendof DC 16MB3

Stopp/Nödstopp

- Släpp ON/OFF-brytaren. Ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- Skär och skydd: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- Stöd-/sidohandtag: riktigt monterat.
- Justera mothållet.



Skyddsfunktioner

- Splitterskydd, returventil.

Användningsområde

- Armeringsjärn

Start

- Sätt i batteriet, tryck in ON/OFF-brytaren

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte skären förrän de svalnat.
- Håll maskinen ren.
- OM MASKINEN HAR HYDRAULPUMP:
- Öppna inte oljepluggen förrän maskinen svalnat.
- Skydda hud och ögon vid påfyllning av olja.
- Oljor saneras vid spill. Oljerester klassas som miljöfarligt avfall.

Säker användning/Risikanalyt

- Säkra arbetsområdet.
- Klipps kortare bitar än 10 cm kan den avklippta biten skjutas iväg med stor kraft.
- Ordna med avskärningsskydd, om behov finns.
- Håll händerna borta från kapområdet.
- Handhållna maskiner får inte användas i stationär drift.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller



Vibrationer

Buller

- 81 db(A) ljudtryck - 92 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 2,79 m/s²
- Arbetstid insats: ca 06:25 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.3 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: Batteri 18 V
- Max ståndimension: 16 mm
- Max stålqualität: KS500
- Vikt: 6,6 kg (inkl. batteri)

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hikoki Power Tools Sweden AB.