

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Stoftavskiljare för bearbetningsmaskin, eldriven

- Dustcontrol DC 1800

Stopp/Nödstopp

- Tryck på ON/OFF-brytaren. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Sugslang och filter: oskadade och riktigt monterade.
Packningar: täta.
- Plastsäck/longopac: oskadad och riktigt monterad.
- Skyddsutrustning: vid byte/rengöring av filter, byte av plastpåsar och rensning av slang.



Skyddsfunktioner

- Information saknas

Användningsområde

- Grovt och fint damm

Start

- Anslut elen. Tryck på ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Filter ska bytas i slutet utrymme. Utbytta filter ska läggas i en plastsäck som försluts.
- Rensa filter och slang regelbundet. Följ tillverkarens anvisningar.
- Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Följ föreskrifterna för det som sugs.
- Använd inte maskinen i fuktiga/våta utrymmen eller i närheten av lättantändliga vätskor/gaser.
- Sug ej glödande eller brinnande partiklar.
- Låt aldrig sugpunkten komma i kontakt med någon kroppsdel. Det kraftiga suget kan skada hudens blodkärl.
- Använd filter och plastsäckar som rekommenderas av tillverkaren.
- Töm dammbehållare/-säck före lyft och transporter utanför arbetsområdet.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Se till att det inte finns några hinder i vägen, så maskinen kan flyttas utan onödig belastning på kroppen.



Damm

Buller

- 68 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

Tekniska data

- Drift: 1-fas 230 V
- Flöde öppet inlopp: 190 m³/h
- Dammavskiljningsgrad: 99,95 %
- Vikt: 10 kg
- Effekt: 1400 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Dustcontrol AB.