



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Kap- och vinkelslipmaskin, batteridrivna

- ▶ Hitachi G 18DBVL

Stopp/Nödstop

- ▶ Släpp ON/OFF-brytaren. Ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Sidohandtag: riktigt monterat.
- ▶ Skiva/verktyg: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Skyddskåpa/sprängskydd, om sådant finns på maskinen: oskadat och riktigt monterat.
- ▶ Testkör maskinen med det högsta varvtal som den kommer att köras med under arbetet.



Skyddsfunktioner

- ▶ Kickback funktion, återstartsskydd, överbelastningsskydd, stödhandtag, sprängskydd

Användningsområde

- ▶ Asfalt, betong, metall, sten, tegel.

Start

- ▶ Sätt i batteriet, tryck in ON/OFF-brytaren

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte skivan/verktyget förrän den stannat.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädamn kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spänn fast arbetsstycket. Stötta långa arbetsstycken på båda sidor.
- ▶ Skyddskåpa/sprängskyddet ska vara monterat så länge arbete pågår.
- ▶ Använd punktutsug vid bearbetning av mineraliska material.
- ▶ Risk för gnistbildning vid bearbetning av metall. Använd skyddskåpa med täckplåt.
- ▶ Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Skyddsfunktioner

- ▶ Kickback funktion, återstartsskydd, överbelastningsskydd, stödhandtag, sprängskydd

Användningsområde

- ▶ Asfalt, betong, metall, sten, tegel.

Start

- ▶ Sätt i batteriet, tryck in ON/OFF-brytaren

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte skivan/verktyget förrän den stannat.
- ▶ Håll maskinen ren.

Buller

- ▶ 79 db(A) ljudtryck - 90 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 12,2 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:20 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 01:20 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



5 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 18 V
- ▶ Vikt: 2,4 kg (inkl. batteri)
- ▶ Skivdiameter: 125 mm

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hikoki Power Tools Sweden AB.