



## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

### Klipptång, handhållen, batteridrivnen

- ▶ Bendof NB 12

### Stopp/Nödstop

- ▶ Släpp ON/OFF-brytaren. Ta ur batteriet.

### Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Skär och skydd: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Stöd-/sidohandtag: riktigt monterat.
- ▶ Justera mothållet.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Returventil

### Användningsområde

- ▶ Armeringsstål, armeringsnät

### Start

- ▶ Sätt i batteriet, tryck in ON/OFF-brytaren

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte skären förrän de svalnat.
- ▶ Håll maskinen ren.
- ▶ OM MASKINEN HAR HYDRAULPUMP:
  - ▶ Öppna inte oljepluggen förrän maskinen svalnat.
  - ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av olja.
  - ▶ Oljor saneras vid spill. Oljerester klassas som miljöfarligt avfall.

### Säker användning/Risikanaly

- ▶ Säkra arbetsområdet.
- ▶ Klipp kortare bitar än 10 cm kan den avklippta biten skjutas iväg med stor kraft.
- ▶ Ordna med avskärningskydd, om behov finns.
- ▶ Håll händerna borta från kapområdet.
- ▶ Handhållna maskiner får inte användas i stationär drift.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller



Vibrationer

### Buller

- ▶ 82 db(A) ljudtryck - 93 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 9,5 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:33 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 02:10 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



**3 Poäng per minut**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 18 V
- ▶ Max ståldimension: 12 mm
- ▶ Max stålqualität: KS500
- ▶ Vikt: 5,6 kg (inkl. batteri)

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 98/37/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hikoki Power Tools Sweden AB.