



## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

### Nibblingsmaskin, eldriven

- Bosch GNA 3,5

### Stopp/Nödstopp

- Släpp ON/OFF-brytaren. Bryt elanslutningen.

### Kontrollera före start

- Stans, dyna och matris: oskadade och alla skruvar ordentligt åtdragna.
- Glidytor: smörj med maskin- eller spindelolja.
- Sidohandtag, om sådant finns för maskinen: riktigt monterat.
- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.



### Skyddsfunktioner

- Information saknas

### Användningsområde

- Plåt

### Start

- Anslut elen. Tryck på ON/OFF-brytaren.

### Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Håll maskinen ren.

### Säker användning/Risikanalyt

- Avlägsna spån från arbetsplatsen kontinuerligt.
- Vassa plåtkanter. Risk för skärskador.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- Håll maskinen i ett säkert grepp. Stå stadigt.



Buller



Vass plåt



Vibrationer

### Buller

- 83 db(A) ljudtryck - 94 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 9 m/s<sup>2</sup>
- Arbetstid insats: ca 00:37 h
- Arbetstid gräns: ca 02:25 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



**2.7 Poäng per minut**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- Drift: 1-fas 230 V
- Max tjocklek stål: 3,5 mm
- Min kurvradie: 70 mm
- Vikt: 3,5 kg
- Effekt: 620 W

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Bosch AB, Robert.