



## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

### Bultpistol, patrondriven

- ▶ Hilti DX 6

### Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp avtryckaren och lyft maskinen
- ▶ Säkra maskinen. Plocka ut drivladdning och spik/bult.

### Kontrollera före start

- ▶ Gammal drivladdning eller spik/bult ska vara bortplockad ur maskinen.
- ▶ Buffert/stoppring och kolv: får inte vara slitna.
- ▶ Drivladdning och spik/bult: oskadade och av rätt typ för pistolen och arbetsuppgiften.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Splitterskydd

### Användningsområde

- ▶ Infästning av trä och plåt på betong, kalksandsten, murverk och stål

### Start

- ▶ • Ladda maskinen. Pressa verktyget mot arbetsytan tryck in avtryckaren. • Testskjut med lägsta patronstyrkan och lägsta drivstyrkan. Justera uppåt efter behov.
- ▶ Testskjut, börja med lägsta patronstyrka. Ställ in lägsta drivstyrkan när du börjar skjuta. Justera uppåt efter behov. Testskjut och börja med lägsta patronstyrka, och se till att maskinens drivstyrka är inställd på lägsta effekt när du börjar skjuta. Justera uppåt efter behov.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Rengör bultpistolen varje dag efter användning. Avlägsna oförbränd drivladdning och spik/bult.

### Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Sätt upp varningsskyltar. Säkra arbetsområdet.
- ▶ Drivgaser kan förekomma.
- ▶ Rikta aldrig maskinen mot någon levande varelse.
- ▶ Risk för oavsiktlig avfyrning. Undvik stötar och slag.
- ▶ Laddad pistol som inte genast avfyras, ska tömmas på drivladdning och spik/bult som ligger i avfyrningsläge.
- ▶ Om drivladdningen klickat, undersök orsaken och oskadliggör laddningen med stor aktsamhet.

### Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



### Buller

- ▶ 106 db(A) ljudtryck - 134 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



### 0.2 Poäng per minut - Slående verktyg

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drift: Drift: krutpatron 6.8/11
- ▶ Vikt: 3,4 kg
- ▶ Spiklängd: 13-72 mm

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.