

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Trumblendare, transportabel tippblandare, eldriven

► Imer Syntesi 140

Stopp/Nödstopp

► Tryck på OFF-knappen (röd). Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Anslutningskablar: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- Skyddsanordningar: oskadade och riktigt monterade.



Skyddsfunktioner

► Fasta skydd, dubbelisolerad, termiskt överlastskydd, underspänningsutlösare

Användningsområde

► Betong, murbruk.

Start

► Tryck på ON-knappen (grön).

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte verktygen förrän de slutat rotera.
- Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- Maskinen ska stå stabilt på plant underlag.
- Håll händerna borta från roterande delar.
- Skyddsanordningar ska vara stängda så länge arbete pågår.
- Motorn ska vara igång när blandaren fylls och töms.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller

Buller

► < 80 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- Arbetstid insats: ca 08:00 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 1-fas 230 V
- Max arbetskapacitet: 60 l
- Vikt: 54 kg
- Effekt: 300 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med EPOX Maskin AB.