



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Spårfräs, handhållen, eldriven

- ▶ Hikoki CM 5MA

Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp ON/OFF-brytaren. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Skivor: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Sidohandtag, om sådant finns för maskinen: riktigt monterat.
- ▶ Skyddskåpa/sprängskydd: oskadat och fungerande.
- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Rotationsriktningen.
- ▶ Ställ in spår djup och spårbredd.



Skyddsfunktioner

- ▶ Det finns en inbyggd säkerhetskoppling i fräsens växel. Den skyddar användaren från höga vridmoment som kan uppstå om diamantskivorna fastnar under arbetet. Även motor och växel skyddas av denna säkerhetsfunktion. Elektronisk överlastindikering lyser om belastningen är för hög. Minska trycket tills den slocknar.

Användningsområde

- ▶ Spårfräsning i betong, kakel, sten, tegel eller skiffer för infälld dragning av kablar och tomrör med fråsdjup ned till 40 mm.

Start

- ▶ Anslut elen. Skjut spärren i handtaget åt sidan, Tryck in ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte skivorna förrän de slutat rotera.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Håll händerna borta från roterande delar.
- ▶ Skyddskåpa/sprängskyddet ska vara monterat så länge arbete pågår.
- ▶ Maskinen ska vara påslagen när den sätts i materialet.
- ▶ Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- ▶ Använd knäskydd vid arbete på golvnivå.



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

- ▶ 100,3 db(A) ljudtryck - 111,3 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 5,5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 01:35 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 06:35 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



1 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 230V
- ▶ Skivdiameter: 125 mm
- ▶ Max spår djup: 40 mm
- ▶ Vikt: 4,7 kg
- ▶ Effekt: 1900 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hikoki Power Tools Sweden AB.